

LG

Digitální fotorámeček

Příručka uživatele

F7000S-PN

F7000N-PN (WN)

F8400N-PN(WN)

F1040N-PN(WN)

Před použitím produktu je třeba si důkladně pročit **Důležitá bezpečnostní opatření**. Uživatel by měl mít tuto příručku uschovanou na takovém místě, aby ji měl v případě potřeby po ruce.

V případě nutnosti servisu bude prodejce vyžadovat informace, které jsou uvedené na štítku na produktu.

Prohlášení o splnění předpisů FCC

Test tohoto zařízení potvrdil, že splňuje limity stanovené pro digitální zařízení třídy B, které jsou uvedené v části 15 předpisů FCC. Účelem těchto limitů je zajistit přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení, které by mohlo vzniknout při instalaci produktu v obytných prostorách.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud nebude nainstalováno a používáno tak, jak je uvedeno v návodu, mohlo by nežádoucím způsobem rušit radiovou komunikaci. Zamezení rušení u konkrétní instalace však není možné zaručit.

V případě, že by toto zařízení způsobovalo nežádoucí rušení radiového či televizního příjmu (což lze zjistit zapnutím a vypnutím přístroje), může se uživatel pokusit rušení odstranit provedením jednoho nebo několika z těchto opatření:

- § Přesměrování či přemístění přijímací antény.
- § Zvýšení vzdálenosti mezi přístrojem a přijímačem.

- § Zapojení fotorámečku do zásuvky, která je součástí jiného obvodu než toho, do něhož je zapojen přijímač.
- § Požádat o pomoc prodejce nebo se obrátit na zkušeného radiového či televizního technika.

Pozor: Pokud by uživatel provedl změny nebo modifikace, jež nejsou výslovně schváleny subjektem, který je za dodržení předpisů odpovědný, mohl by ztratit právo k provozu tohoto zařízení. Do tohoto monitoru je dovoleno zapojit pouze periferní zařízení (digitálně vstupně/výstupní zařízení, terminály, tiskárny, apod.) vybavená osvědčením o tom, že splňují limity třídy B. Provoz zařízení s necertifikovanými periferními zařízeními by měl pravděpodobně za následek rušení radiového nebo televizního příjmu. U tohoto systému je povoleno používat pouze stíněné signální kabely.

UPOZORNĚNÍ

Tyto předpisy se vztahují pouze na produkty s identifikačním štítkem, na kterém jsou uvedeny specifické požadavky.

Prohlášení kanadského oddělení pro komunikace (DOC)

Tento digitální přístroj třídy B splňuje všechny požadavky kanadských předpisů pro zařízení způsobujících interferenci.

UPOZORNĚNÍ

Tyto předpisy se vztahují pouze na produkty s identifikačním štítkem, na kterém jsou uvedeny specifické požadavky.

Prohlášení o splnění směrnice CE (pro Evropu)

Produkty s označením "CE" splňují směrnici o elektromagnetické kompatibilitě - EMC (2004/108/ES) a směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí (2006/95/ES), které vydala Komise Evropských společenství.

Splněním těchto směrnic jsou zároveň splněny následující evropské normy:

- EN 55022 ; Vysokofrekvenční rušení
- EN 55024 ; Elektromagnetická odolnost
- EN 61000-3-2 ; Meze pro emise harmonického proudu

- EN 61000-3-3 ; Kolísání napětí
- EN 60950-1 ; Bezpečnost produktu

UPOZORNĚNÍ

Tyto předpisy se vztahují pouze na produkty s identifikačním štítkem, na kterém jsou uvedeny specifické požadavky.

NOM MARK (pouze Mexiko)

Green Mark (pro Japonsko)

Důležité preventivní opatření z hlediska bezpečnosti

Přestože se při konstrukci a výrobě tohoto přístroje přihlíželo k zajištění osobní bezpečnosti uživatele, mohlo by při nesprávném použití produktu vzniknout nebezpečí elektrického šoku nebo požáru. Aby byly všechny bezpečnostní pojistky, zabudované v tomto displeji, plně funkční, je třeba při jeho instalaci, použití i servisu dodržovat následující základní pravidla.

Bezpečnost

K napájení používejte pouze kabel, který byl s dodán společně s produktem. V případě použití jiného kabelu než původně dodaného výrobcem se nejprve přesvědčte, že je certifikován podle platných národních standardů. V případě, že je napájecí kabel vadný, obraťte se na výrobce nebo na nejbližší autorizovaný servis a vyměňte jej za nový.

Hlavním prostředkem vypínání a zapínání napájení tohoto displeje je napájecí kabel. Je proto důležité instalovat zařízení na takovém místě, kde by byla elektrická zásuvka snadno dostupná.

Při provozu displeje používejte pouze takový zdroj napájení, který je uveden ve specifikacích v této příručce nebo na displeji. Pokud přesně nevíte, jaký typ zdroje napájení máte doma, poradte se s prodejcem zařízení.

Přetížené zásuvky střídavého proudu a prodlužovací kabely jsou nebezpečné. Nebezpečné jsou i poškozené kabely a rozbité zástrčky, protože by mohly způsobit nebezpečí elektrického šoku nebo požáru. V těchto případech se obraťte na servisního technika se žádostí o výměnu.

Displej neotevírejte:

- § Uvnitř přístroje nejsou žádné součástky, jejichž servis by mohl provádět sám uživatel.
- § Uvnitř přístroje je nebezpečné vysoké napětí i v případě vypnutého napájení.
- § V případě problému s provozem displeje se obraťte na prodejce.

Prevence škod na zdraví :

- § Displej nepokládejte na šikmou plochu, pokud není řádně připevněn.
- § Používejte pouze stojan doporučený výrobcem.
- § Zabraňte padání předmětů nebo nárazům na displej. Na obrazovku fotorámečku by se neměly házet hračky ani jiné předměty, aby nedošlo ke zdravotní újmě osob nebo poškození výrobku.

Prevence požáru nebo jiného nebezpečí:

- § Vždy, když budete z místnosti na delší dobu odcházet, přístroj VYPNĚTE. Při opuštění bytu nikdy nenechávejte displej ZAPNUTÝ.
- § Dávejte pozor, aby děti nepouštěly nebo nestrkaly předměty do otvorů skříně displeje. Některé součásti uvnitř displeje jsou nabity nebezpečným napětím.
- § K displeji nepřipojujte příslušenství, které k tomu není přímo určeno.
- § V případě, že ponecháte displej delší dobu bez dozoru, vytáhněte kabel napájení z elektrické zásuvky.
- § Během bouřky se nikdy nedotýkejte kabelu napájení. To by mohlo být velmi nebezpečné a způsobit elektrický šok.

Instalace

Nepřipusťte, aby něco leželo na napájecím kabelu nebo přes něj přejíždělo, ani neumistujte displej na místa, kde by byl kabel napájení vystaven poškození.

Tento displej nepoužívejte v blízkosti vody, např. blízko vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, v prostředí prádelny, ve vlhkém suterénu nebo blízko bazénu.

Ve skříně displeje jsou ventilační otvory, které slouží k odvádění tepla vznikajícího během provozu. Při zablokování těchto otvorů by mohly vzniknout vlivem nashromážděného tepla poruchy a v důsledku toho by hrozilo nebezpečí požáru. Proto NIKDY:

§ displej neumísťujte do uzavřené skříně, která není vybavena náležitou ventilací.

§ displej neumísťujte v blízkosti radiátoru nebo zdroje tepla nebo nad ním.

Zabraňte tření či úderu tvrdých předmětů o LCD displej s aktivní maticí, aby nedošlo k jeho poškrábání, znehodnocení či trvalému poškození.

Na LCD obrazovku netlačte delší dobu prstem, protože by to mohlo způsobit výskyt paobrazů.

Některé vadné body se mohou na obrazovce jevit jako červené, zelené nebo modré tečky. Tento jev však nemá negativní vliv na výkon displeje.

Při zobrazení jednoho statického obrazu na displeji po dlouhou dobu by mohlo dojít k poškození displeje nebo k vypálení obrazu do displeje. V každém případě u tohoto produktu používejte spořič obrazovky. Na závady způsobené vypálením a na podobné problémy se záruka nevztahuje.

Čištění

§ Dříve, než budete čistit čelní obrazovku displeje, je třeba vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky.

§ Čištění provádějte mírně vlhkým (ne mokrým) hadrem. Čistící prostředek nerozprašujte přímo na obrazovku, protože přílišné množství tekutiny by mohlo mít za následek nebezpečí elektrického šoku.

Opětné zabalení

§ Karton ani balicí materiály nevyhazujte, jelikož jsou ideálním kontejnerem při přepravě přístroje. Při dopravě na jiné místo zabalte přístroj do původního materiálu.

Likvidace

§ Fluorescentní lampa používaná u tohoto produktu obsahuje malé množství rtuti.

§ Tento produkt není dovoleno likvidovat s běžným domácím odpadem.

§ Při likvidaci tohoto produktu je třeba dodržovat předpisy stanovené příslušným úřadem v místě použití.

Pohled

Zadní strana

Tlačítko napájení

NAVIGACE

Tlačítko OK

Tlačítko MENU

Tlačítko PROHLÍŽENÍ / ÚPRAVY (SHOW / EDIT)

Tlačítko ORGANIZÁTOR / VOLBY (BROWSER / OPTION)

USB

Bezpečnostní slot Kensington (není součástí dodávky)

– Připojuje se k zamykacímu kabelu, který lze zakoupit samostatně ve většině obchodů s výpočetní technikou.

Dolní strana

Slot na kartu CF

Slot pro karty SD/MMC/xD/MS/MS-Pro

USB – k připojení počítače
(není u modelu F7000S-PN)

DC 9V IN

- § Reprodukory jsou vestavěné a model F7000S-PN nepodporuje zvukovou funkci.

Připojení / odpojení stojanu

1. Obratěte produkt a stojan nasadte do prvního vrubu na dolní straně produktu.
2. Otáčejte stojanem ve směru hodinových ručiček až do místa druhého vrubu. Při demontáži stojanu postupujte opačně - otáčejte jím proti směru hodinových ručiček až do místa prvního vrubu.

Zapojení kabelu napájení / vypnutí a zapnutí napájení

1. Síťový adaptér zapojte do zdířky DC 9V IN na dolní straně produktu a kabel napájení zapojte do zásuvky.

UPOZORNĚNÍ: Váš digitální fotorámeček a příslušenství se mohou od zobrazené ukázky lišit.

2. Napájení zapněte stisknutím tlačítka POWER na zadní straně produktu. Při vypnutí podržte tlačítko POWER stisknuté po dobu 2 ~ 3 sekund do té doby, než obrazovka zhasne.

Způsob použití

Horizontální

Vertikální

Závěsný na stěnu

* Další informace o zavěšení produktu na stěnu najdete v následujícím textu.

Zavěšení na stěnu

1. Otevřete kryt USB slotu na zadní straně produktu.
2. Závěsný rámeček přišroubujte do závitu vedle USB slotu.

Kryt USB slotu

Připojení externího zařízení

1. Interní paměť produktu má kapacitu 128MB. V případě, že budete chtít zvýšit paměťovou kapacitu a přehrávat fotografie, videa a MP3 soubory z externí paměti, můžete doplnit externí paměť. Je možno propojit dvě nebo více zařízení navzájem.

USB

USB

SD/MMC/xD/MS/MS-PRO

CF

2. Stisknutím tlačítka SHOW si můžete přehrávat fotografie, videa nebo MP3 soubory (režim Prohlížení - Show). Správu fotografií, videa nebo MP3 souborů (režim Organizátor - Browser), můžete provádět s pomocí šipkových tlačítek vlevo a vpravo na hlavní obrazovce, kde můžete vybrat typ zařízení a stisknout čtyřcestný volič.

INTERNÍ

USB

SD/MMC/xD/MS/MS-PRO

CF

Režim Prohlížení (Show)

§ **V režimu Prohlížení (Show) můžete přehrávat fotky, videa nebo MP3 soubory.**

(model F7000S-PN nepodporuje video a MP3 soubory)

MENU

§ Stisknutím libovolného tlačítka na zadní straně produktu kromě tlačítka POWER se na pravé straně obrazovky zobrazí okno menu.

vlevo:

S pomocí tlačítek, na zadní straně produktu můžete nastavit hlasitost.

vpravo:

Tlačítko, jímž se vybírá nastavení.

Přechod na hlavní obrazovku.

Nastavení barvy fotografií nebo snímků a otáčení fotografií.

Přepnutí do režimu Organizátor (Browser).

Funkce Úpravy (Edit)

V režimu Prohlížení (Show) můžete měnit barvu fotografií nebo snímků a otáčet fotografiemi.

1. Na zadní straně displeje stiskněte dvakrát tlačítko ÚPRAVY (EDIT). Chcete-li nastavit určitou funkci, stisknutím čtyřcestného voliče ji aktivujete. Opětným stisknutím čtyřcestného voliče se funkce vypne.

§ Foto efekty

- **Normální** : Zobrazení fotografie v původním stavu.
- **Monochromatický** : Zobrazení fotografie jako černobílé.
- **Sépie** : Zobrazení fotografie v barvě sépie.
- **Gaussovské rozostření** : Zobrazení fotografie jako rozmazané.

§ Fotorámeček

- Vyberte fotorámeček z fotorámečků 01 a 08.

Otočení

- 0 : Zobrazit fotografii tak jak je.
- 90 : Otočit fotografii proti směru hodinových ručiček o 90°.
- 180 : Otočením fotografie o 180° ji obrátit spodní stranou nahoru.
- 270 : Otočit fotografii proti směru hodinových ručiček o 270°.
- Zrcadlově (Mirror) : Zrcadlové horizontální převrácení fotografie.

Režim Organizátor (Browser)

V režimu Organizátor (Browser) můžete provádět správu fotografií, videa nebo MP3 souborů. (F7000S-PN nepodporuje videa ani MP3 soubory.)

MENU

vlevo:

S pomocí tlačítek, na zadní straně fotorámečku vyberte typ externího zařízení.

Miniatura – náhled fotografií.

nahoře:

Určete aktuální umístění.

vpravo:

Toto tlačítko slouží k výběru nastavení.

Přechod na hlavní obrazovku.

Přepnutí do režimu Prohlížení (Show).

Zde můžete provádět správu fotografií, videí nebo MP3 souborů.

Vícenásobný výběr

Můžete vybírat a přehrávat libovolné fotografie, videa a MP3 soubory.

(model F7000S-PN videa a MP3 soubory nepodporuje.)

1. V režimu Organizátor (Browser) si v levém menu zjistíte typy zařízení. Typ, který vás zajímá, si můžete vyhledat s pomocí šipkových tlačítek nahoru a dolů na zadní straně produktu (není-li zařízení zapojeno do sítě, není zapnuté).
2. Stisknutím čtyřcestného voliče nebo šipkového tlačítka vpravo se dostanete do menu Foto (Photo). Dalším stisknutím šipkového tlačítka vpravo se dostanete do menu Film (Movie). Chcete-li se dostat do menu MP3, opět stiskněte v menu Film (Movie) šipkové tlačítko vpravo.
3. Stisknutím čtyřcestného voliče šipkového tlačítka dolů můžete vybrat miniaturu nebo složku.
4. S pomocí příslušných šipkových tlačítek vyberte potřebnou miniaturu a stisknutím čtyřcestného voliče ji aktivujte. Budete-li ji chtít deaktivovat, musíte tento volič stisknout ještě jednou.
5. Potom stisknutím tlačítka SHOW spustíte režim Prohlížení (Show).

<Aktivováno> <Deaktivováno>

Funkce Option

□ S pomocí této funkce můžete provádět správu fotografií, videí nebo MP3 souborů. (F7000S-PN nepodporuje videa a MP3 soubory.)

1. Stiskněte tlačítko OPTION a zobrazí se vyskakovací okno.
2. S pomocí šipkových tlačítek nahoru nebo dolů vyhledejte příslušnou položku a stisknutím čtyřcestného voliče ji vyberte.

- § **Režim Prohlížení (Show)** : Přehrávání fotografií, videa nebo MP3 souborů.
- § **Úpravy (Edit)** : Viz odstavec o funkci Edit u režimu Prohlížení (Show).
- § **Kopírovat (Copy)** : Kopírování fotografií, videa nebo MP3 souborů. Zkopírované fotografie, videa nebo MP3 soubory jsou uloženy do nejvyšší složky cílového zařízení.
- § **Kopírovat vše (Copy all)** : Zkopírování všech souborů do aktuální složky. Vedlejší složky se nekopírují, a soubory jsou uloženy do nejvyšší složky cílového zařízení.
- § **Odstranit (Delete)** : Mazání fotografií, videa nebo MP3 souborů.
- § **Vybrat vše (Select all)** : Výběr všech fotografií, videa a MP3 souborů v aktuálním umístění.
- § **Zrušit Vybrat vše (Unselect all)** : Zrušení výběru všech fotografií, videa a MP3 souborů.
- § □ **Zavřít (Close)** : Zavření vyskakovacího okna.

SPECIAL

1. Na hlavní obrazovce vyberte s pomocí šipkových tlačítek vlevo nebo vpravo SPECIAL a stiskněte čtyřcestný volič.
2. Vyberte menu, které potřebujete.

- § Šipková tlačítka nahoru a dolů : pohyb mezi jednotlivými menu
- § Čtyřcestný volič: výběr
- § Šipková tlačítka nahoru, dolů, vlevo, vpravo : detailní nastavení

§ **Nastavení času (Time Setup)** : Nastavení aktuálního času.

§ **Alarmy/Buzení (Alarms/Wakeup Call)** : Nastavení alarmu / buzení. (Model F7000S-PN tuto funkci nepodporuje.)

§ **Hodiny/kalendář (Clock/Calendar)** : Nastavení hodina a kalendáře. Čas lze zobrazit v digitálním i analogovém formátu.

§ **Zpráva o zapnutí** : Při zapnutí napájení zobrazit obrázek/film/MP3/zprávu.

§ **Šetření energií (Power Saving)** : Nastavení času zapnutí a vypnutí napájení.

§ **Zobrazení informací o souboru (File Info Display)** : Zobrazení datumu vytvoření fotografie v pravém dolním rohu.

SETUP

1. Na hlavní obrazovce s pomocí šipkových tlačítek vlevo a vpravo vyberte SETUP na zadní straně fotorámečku a stiskněte čtyřcestný volič.

2. Vyberte potřebné menu.

- § Šipková tlačítka nahoru a dolů : pohyb mezi jednotlivými menu
- § Čtyřcestný volič: výběr
- § Šipková tlačítka nahoru, dolů, vlevo, vpravo : detailní nastavení

- § **Nastavení prohlížení (Show Setup)** : Nastavení doby, po kterou má být fotografie zobrazena.
- § **Jas (Brightness)** : Nastavení jasu obrazovky v rozmezí 0 - 10.
- § **Jazyk (Language)** : Vyberte jazyk, který se má používat na obrazovce menu.
- § **Formátování interní paměti (Internal Format)** : Smazání všech dat uložených v interní paměti.
- § **Reset** : Vynulování všech nastavení.
- § **Orientace (Orientation)** : Zastavení směru displeje fotorámečku.
(* Tento produkt načte informace o fotografii a hodnotu orientace a na základě toho natočí fotografii.)
- § **Stranový poměr (Aspect Ratio)** : Nastavení poměru stran obrazovky.
 - Vlastní šířka: horizontální rozšíření velikosti fotografie na celou obrazovku.
 - Vlastní výška: vertikální rozšíření fotografie na šířku celé obrazovky.
 - Originál: zobrazení fotografie v původní velikosti.
 - Celá (Full): zobrazení fotografie na celou obrazovku.

Odstraňování závad

Otázka	Odpověď
<ul style="list-style-type: none"> • Na obrazovce se nic nezobrazuje? 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolovat, zda je zástrčka zapojena do elektrické zásuvky. • Stiskněte tlačítko napájení.
<ul style="list-style-type: none"> • Fotografie se nezobrazuje? 	<ul style="list-style-type: none"> • Existují některé formáty obrázků, které nejsou podporovány. <p>Přečtěte si specifikace produktu.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Nehraje video? 	<ul style="list-style-type: none"> • Existují některé formáty videa, které nejsou podporovány. <p>Přečtěte si specifikace produktu.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Nefunguje přehrávání hudby? 	<ul style="list-style-type: none"> • Existují některé hudební formáty, které nejsou podporovány. <p>Přečtěte si specifikace produktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zesilte hlasitost.
<ul style="list-style-type: none"> • Přístroj není schopen zaregistrovat USB / paměťovou kartu? 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je řádně zapojen kabel USB. Existují některé formáty paměťových karet, které nejsou podporovány. <p>Pročtěte si specifikace produktu.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Je obrazovka černá nebo nefunguje žádné tlačítko? 	<ul style="list-style-type: none"> • Je možné, že produkt nereaguje, protože se jedná o neplatný formát souboru, virovou infekci nebo neočekávanou situaci. Vytáhněte konektor DC a zase jej zapojte, aby fungoval normálně.
<ul style="list-style-type: none"> • Pokud jsou problémy s interní pamětí, jak ji zformátuji? 	<ul style="list-style-type: none"> • Neformátujte interní paměť s pomocí počítače po připojení fotorámečku k počítači, protože by to mohlo způsobit nefunkčnost. Bezpečné formátování interní paměti je třeba provádět s pomocí SETUP > Internal Format. Formátováním se všechna data smažou.
<ul style="list-style-type: none"> • Chcete vědět více o digitálním fotorámečku? 	<ul style="list-style-type: none"> • Další informace jsou k dispozici na webových stránkách www.lge.com.

□ Informace o aktualizaci softwaru najdete na webových stránkách : www.lge.com

□ Webové stránky servisního střediska LG Electronics : <http://www.lgservice.com>

Specifikace

F7000S-PN / F7000N-PN / F7000N-WN

Model	F7000S-PN	F7000N-PN / F7000N-WN
Velikost	7" analogový	7" digitální
Rozlišení	480 x 234	800 x 480
Úhel sledování (CR ≥ 10)	Nahoru/dolů : 40/65 Nahoru/dolů : 65/65	Nahoru/dolů : 50/65 Nahoru/dolů : 65/65
Vstupní napájení	DC 9V 2,0A	DC 9V 2,0A
Výkon reproduktoru	X	0,5W Mono
Interní paměť	128MB	128MB
Podporovaný souborový formát	JPEG/BMP	JPEG/BMP, MP3, Motion JPEG, MPEG1, MPEG4(SD)
Podporovaná paměť	Karty CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro	CF, SD, MMC, xD, MS, MS-Pro
AC-DC adaptér	ADS-18C-12 0918GPCU, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD.	ADS-18C-12 0918GPCU, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD.

WEEE (pro Evropu)

Likvidace starého zařízení

1. Když je produkt označen symbolem s přeškrtnutou popelnicí, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/EC.
2. Všechny elektrické a elektronické produkty by měly být likvidovány mimo běžný domovní odpad v k tomu určených sběrných místech stanovených státní správou nebo místními úřady.
3. Správná likvidace vašeho starého zařízení je prevencí před potenciálními negativními důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví.
4. Podrobnější informace o likvidaci starého zařízení podá místní obecní úřad, firma pro likvidaci odpadů nebo prodejna, kde jste produkt zakoupili.